I'm not a robot



Buonasera a tutti, ho un problema.Anni fa mi regalarono un volante logitech g29 con cui mi divertivo molto, i led indicatori sopra si accendevano normalmente nei giochi, poi ovviamente lo regalai a un mio amico quel volante.A distanza di anni ovvero qualche giorno fa mi venne voglia di comprarlo di nuovo, e quindi una volta comprato notai subito una cosa troppo strana, gli indicatori led RPM non funzionano in nessun gioco, se installo i drive normali logitech g hub il volante gira e si accendono le luci, ma nei giochi quei led rimangono spenti, diversamente da anni f che funzionavano con quello che regalai al mio amico.Scusate se ho scritto tanto, ma ho bisogno del vostro aiuto.Ho provato di tutto, ho provato con fanaled e non funziona, ho provato a disinstallare e installare logitech g hub driver e niente le luci rimangono spente come mai? Buonasera a tutti, ho un problema.Anni fa mi regalarono un volante logitech g29 con cui mi divertivo molto, i led indicatori sopra si accendevano normalmente nei giochi, poi ovviamente lo regalai a un mio amico quel volante.A distanza di anni ovvero qualche giorno fa mi venne voglia di comprarlo di nuovo, e quindi una volta comprato notai subito una cosa troppo strana, gli indicatori led RPM non funzionano in nessun gioco, se installo i drive normali logitech g hub il volante gira e si accendono le luci, ma nei giochi quei led rimangono spenti, diversamente da anni f che funzionavano con quello che regalai al mio amico.Scusate se ho scritto tanto, ma ho bisogno del vostro aiuto.Ho provato di tutto, ho provato con fanaled e non funziona, ho provato a disinstallare e installare logitech g hub driver e niente le luci rimangono spente come mai? Potrebbero non essere supportati dai giochi, io so che assetto corsa non li supporta Ho scaricato qualche giorno fa Logitech G-HUB, e continua a darmi lo stesso problema. Si apre la schermata dell'app e va in loop l'animazione della 'G' C:\ProgramData e cancella la cartella LGHUB e Logishrd.C:\Users\your name\AppData\Local e cancelli LGHUBC:\Users\your name\AppData\Roaming e cancelli LGHUB C:\Program Files e cancelli LGHUB Svuoti il cestino.Riscarichi GHub e lo reinstalli. Italicus Magnus ha detto: C:\ProgramData e cancella la cartella LGHUB e Logishrd.C:\Users\your name\AppData\Local e cancelli LGHUBC:\Users\your name\AppData\Roaming e cancelli LGHUB C:\Program Files e cancelli LGHUB Svuoti il cestino.Riscarichi GHub e lo reinstalli. Ho provato, ma nell'ultimo passaggio vengo bloccato dal fatto che un file .sys non riesco a cancellarlo. Mi dice che in esecuzione, ma non c' nel task manager Cosa intendi per ultimo passaggio? Cancellare Program Files o installare Ghub di nuovo? Prova a installare Ghub senza toccar altro Italicus Magnus ha detto: Forse ho risolto, era disabilitato il servizio Logitech Updater su msconfig, ho provato ad avviarlo e per ora funziona di nuovo. Salve oggi ho provato ad installare il software della logitech ovvero Logitech G HuB, ma mi d un problema...Sono andato sul link della logitech ed ho installato il download per windows, faccio click destro apri come amministratore e clicco su installa, lui scarica i file e va ma poi mi resta bloccato su questa schermata anche per ore e non va pi avanti, vi mostro attraverso lo screen:Non capisco il motivo, ho provato ad usare ccleaner e a fare una pulizia, poi una pulizia disco (quella di microsoft), ed infine andando su questo pc, disco locale c, su program data c'era una cartella di nome LGHUB e l'ho cancellata ma mi spunta lo stesso problema. Ditemi come fareeeee per favoreeee Beh ma tanto il G HUB buggatissimo, prova a mettere il vecchio Logitech Gaming Software

Logitech k780 keyboard layout. K780 usb. Logitech k780 keyboard user manual. Logitech k780 user manual. Logitech k780 user guide.